



Liebe Kundin, lieber Kunde,
 bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
 sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes
 durch und bewahren Sie diese für den
 weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur
 von Personen benutzt werden, die mit den
 Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Aufbau

1. Anschlussleitung mit Aufhängeöse
2. Einschalttaster I & II
3. Motorblock
4. Mixstab
5. Mixstab-Messer

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem
 Typenschild des Stabmixers angegebenen
 Spannung entsprechen.

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für
 die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme das komplette
 Gerät incl. eventueller Zubehörteile
 auf Mängel überprüfen, welche die
 Funktionssicherheit des Gerätes
 beeinträchtigen könnten. Falls das
 Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können
 von außen nicht erkennbare Schäden
 vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät
 nicht in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung
 regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle
 einer Beschädigung darf das Gerät nicht
 benutzt werden.
- Nicht in Betrieb nehmen, wenn die
 Anschlussleitung einer unzulässigen
 Zugbelastung ausgesetzt worden ist.
 Eine Beschädigung ist von außen nicht
 immer erkennbar; deshalb lassen Sie das
 Gerät vor der nächsten Inbetriebnahme
 überprüfen.
- Wird das Gerät falsch bedient, kann keine

Haftung für evtl. auftretende Schäden
 übernommen werden. Missbrauch des
 Gerätes kann zu Verletzungen führen!

- Nach jedem Gebrauch den Netzstecker
 ziehen, ebenso:
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung
 - vor jedem Zubehörwechsel.
- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
 Auch bei kurzfristigem Verlassen des
 Arbeitsraumes immer den Netzstecker
 ziehen.
- Das Gerät kann von Personen mit
 reduzierten physischen, sensorischen
 oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel
 an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
 werden, wenn sie beaufsichtigt oder
 bezüglich des sicheren Gebrauchs des
 Gerätes unterwiesen wurden und die
 daraus resultierenden Gefahren verstanden
 haben.
- Das Gerät darf durch Kinder nicht
 benutzt werden. Das Gerät und seine
 Anschlussleitung sind von Kindern
 fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
 spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial
 fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät
 noch die Anschlussleitung äußerer
 Hitzeeinwirkung ausgesetzt wird.
- Die Messer sind scharf. Verletzungsgefahr!
 Gehen Sie beim Leeren und Reinigen des
 Arbeitsbehälters und beim Reinigen des
 Mixstabes besonders vorsichtig vor.
- Motorstillstand nach dem Ausschalten
 abwarten! Berühren Sie keine Teile, die
 sich noch in Bewegung befinden.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf
 kratzunempfindlichen Unterlagen.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
 und ähnlichen Anwendungen verwendet
 zu werden, wie z.B.
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden,
 Büros und anderen gewerblichen
 Bereichen
 - in landwirtschaftlichen Betrieben

- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- in Frühstückspensionen
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anweisung.

Vor dem Gebrauch

- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile vor dem ersten Gebrauch (siehe *Reinigung und Pflege*).

Schaltfunktionen

Der Stabmixer ist mit zwei Tastschaltern ausgestattet.

Einschalttaster I: niedrige Motordrehzahl.

Einschalttaster II: hohe Motordrehzahl.

Handhabung Stabmixer

- Mixstab so auf den Motorblock setzen, dass sich der Pfeil und das geöffnete Schloss gegenüberstehen und dann so verriegeln, dass sich der Pfeil auf dem Motorblock und das geschlossene Schloss auf dem Mixstab gegenüberstehen.
- Verwenden Sie nur geeignete Gefäße. Gut geeignet sind hohe, schmale Gefäße mit einem flachen Boden.
- Tauchen Sie erst den Mixstab in das eingefüllte Mixgut, bevor Sie den Stabmixer durch Drücken der Einschalttaster einschalten.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Arbeitsvorganges nicht blockiert.
- Sobald Sie den Einschalttaster loslassen, wird der Stabmixer ausgeschaltet. Warten Sie den Stillstand des Motors ab, bevor Sie den Mixstab aus dem Mixgut herausnehmen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker.

Geräteausführung mit Mixstab aus Kunststoff

Tauchen Sie den Mixstab nicht in heiße Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel.

Zum Erreichen der maximalen Leistung kann folgendes Rezept verwendet werden:

250 ml Wasser und 250 g Möhren für 15 Sekunden mixen.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Der Motorblock mit der Netzanschlussleitung darf aus elektrischen Sicherheitsgründen nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Reinigen Sie den Motorblock außen nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel, scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.
- Der Mixstab kann in der Spülmaschine oder in warmem Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels gereinigt werden. **Vorsicht!** Das Messer des Mixstabes ist scharf.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Ersatzteleshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder

Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.